

ZAHRADNÍ STOLIČKA + KLEKÁTKO 2v1

CZ

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, přečtěte si tento návod k použití.

Použití

Skládací stolička s klekátkem Vám usnadní práci na nejenom zahradě. Stolička nabízí skvělý komfort i pro rybáře, lovce, můžete si je vzít na pikniky do přírody.

Složení

- po roztážení madel o 90° a zaklapnutí pojistných západek můžete výrobek použít jako stoličku nebo ji jednoduše otočte a získáte tak komfortní klekátko s madly pro snadnější vstávání

Příslušenství

- z boku zahradní stoličky je možné připnout praktickou kapsu na nářadí, která je součástí výrobku.

Čištění a skladování

- pokud je sedátko znečištěné, otřete vlhkým hadříkem
- pěnovou podložku nenamáčejte do vody, otřete vodou navlhčeným hadříkem
- skladujte v suchém prostředí
- neskladujte na místech, kde by na sedátko mohly působit vysoké teploty (na přímém slunci, atd.)
- kapsu na nářadí otřete navlhčeným hadříkem se saponátem. Nepoužívejte k čištění žádná rozpouštědla.

Upozornění

- neskladujte v blízkosti horkých zdrojů (topení, atd.)
- neopírejte o horké předměty (topení, atd.)
- nepoužívejte na mokré podlaze
- sedátko nepřetěžujte

Nosnost: 100 kg

Rozměry: 56 x 47 x 27 cm




SESTAVENÍ:

jednoduše roztáhněte obě
madla do svislé polohy



STOLIČKA

KLEKÁTKO



SLOŽENÝ STAV

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.