



Mlýnek Double

Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Charakteristika výrobku:

Mechanický mlýnek pro hrubozrnnou sůl a všechny druhy pepře.

Plnění a použití:

- 1) Mlýnek uchopte jednou rukou za středovou část a druhou rukou vyšroubujte proti směru hodinových ručiček část s mlýnkem.
- 2) Do zásobníku nasypejte hrubozrnnou sůl nebo pepř a obráceným postupem opět uzavřete.
- 3) Šroub pod základnou (černé plastové kolečko) se používá pro nastavení hrubosti mletí. Čím více šroub utáhnete, tím jemněji namleté bude koření. Šroub nastavte dle Vašich potřeb. Nedotahujte šroub příliš, aby nedošlo k poškození zubů mlýnku.
- 4) Mletí se provádí (po sejmutí krycího víčka) otáčením dolní části proti směru hodinových ručiček.
- 5) Pokud se mlýnek během používání zasekne, jemně s ním zatřeste, popřípadě zkontrolujte zda šroub pro regulaci jemnosti není příliš utáhnutý.

Skladování a údržba :

Mlýnek udržujte čistý a zabraňte styku s vodou. Pro čištění použijte pouze mírně navlhlý hadřík a po vyčištění utřete do sucha.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.